





Concise User's Guide Ausführliches Benutzerhandbuch Guide Utilisateur Concis Guía del Usuario Concisa Guida Rapida per l'Utente

Contents

About this Concise User Guide	1
System Startup	4
Intel® Optane [™] Setup	5
System Map: Front View with LCD Panel Open	7
LED Indicators	8
Keyboard & Function Keys	9
System Map: Front, Left & Right Views	10
System Map: Bottom & Rear Views	11
Control Center	12
Multi-Color LED Keyboard (Option)	14
Windows 10 Start Menu, Context Menu, Taskbar, Control Panel and	
Settings	15
Video Features	16
Audio Features	18
Power Options	18
Driver Installation	19
Wireless LAN Module (Option)	20
Bluetooth Module (Option)	20
TPM (Option)	21
TPM Management in Windows	21
Troubleshooting	22
Specifications	23

Inhalt

Über das Ausführliche Benutzerhandbuch	25
Schnellstart	28
Intel® Optane TM Setup	29
Systemübersicht: Ansicht von vorne mit geöffnetem	
LCD-Bildschirm	31
LED-Anzeigen	32
Tastatur und Funktionstasten	33
Systemübersicht: Ansicht von vorne, links und rechts	34
Systemübersicht: Ansicht von unten und hinten	35
Control Center	36
Mehrfarbige LED-Tastatur (Option)	38

Start-Menü, Kontextmenü, Taskleiste, Systemsteuerung und Einstell	ungen
von Windows 10	
Grafikfunktionen	
Audiofunktionen	
Energieoptionen	
Installation der Treiber	
Wireless-LAN-Modul (Option)	
Bluetooth-Modul (Option)	
TPM (Option)	
Fehlerbehebung	
Technische Daten	

Sommaire

A propos de ce Guide Utilisateur Concis	49
Guide de démarrage rapide	52
Configuration Intel® Optane [™]	53
Carte du système: Vue de face avec l'écran LCD ouvert	55
Indicateurs LED	56
Clavier et touches fonction	57
Carte du système: Vues de face, gauche et droite	58
Carte du système: Vues de dessous et arrière	59
Control Center	60
Clavier à LED multicolore (Option)	62
Menu Démarrer, Menu contextuel, Barre des tâches, Panneau de	
Configuration et Paramètres de Windows 10	63
Caractéristiques vidéo	64
Caractéristiques audio	66
Options d'alimentation	66
Installation du pilote	67
Module LAN sans fil (Option)	68
Module Bluetooth (Option)	68
TPM (Option)	69
Dépannage	
Spécifications	71

Über das Ausführliche Benutzerhandbuch

Diese Kurzanleitung soll einen Überblick über die Schritte geben, die dazu notwendig sind, das System zu starten. Dieses ist nur eine Ergänzung und kein Ersatz für das erweiterte englischsprachige *Benutzerhandbuch*, das auf der mitgelieferten Disc *Device Drivers & Utilities + User's Manual* im Adobe-Acrobat-Format vorliegt. Diese Disc enthält auch die Treiber und Utility-Programme, die für einen einwandfreien Betrieb des Computers notwendig sind (**Hinweis**: Das Unternehmen behält sich das Recht vor, diese Publikation ohne Vorankündigung zu überarbeiten und den Inhalt zu verändern).

Einige oder alle Funktionen des Computers sind bereits eingerichtet worden. Falls das nicht der Fall ist oder wenn Sie einzelne Teile des Systems neu konfigurieren (oder neu installieren) möchten, finden Sie eine Anleitung im erweiterten *Benutzerhandbuch*. Die Disc *Device Drivers & Utilities + User's Manual* enthält nicht das Betriebssystem.

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Sicherheitshinweise

Beachten Sie sorgfältig die Hinweise zu gesetzlichen Vorschriften und zu Sicherheitshinweisen im erweiterten *Benutzerhandbuch* auf der Disc *Device Drivers & Utilities + User's Manual.*

© August 2019

Warenzeichen

Intel ist ein eingetragenes Warenzeichen der Intel Corporation. **Windows** ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation.

Hinweise zu Pflege und Betrieb

Das Notebook ist zwar sehr stabil, kann aber dennoch beschädigt werden. Damit es nicht dazu kommt, sollten Sie die folgenden Hinweise beachten:

- Das Gerät darf nicht herunterfallen und in anderer Form Stößen ausgesetzt werden. Wenn der Computer fällt, können das Gehäuse und andere Komponenten beschädigt werden.
- Das Gerät darf nicht nass werden und sich nicht überhitzen. Computer und Netzteil dürfen nicht in der Nähe von Wärmequellen stehen oder gelagert werden. Dies ist ein elektrisches Gerät. Wenn Wasser oder andere Flüssigkeiten eindringen, kann der Computer stark beschädigt werden.
- Vermeiden Sie Interferenzen mit anderen Geräten. Halten Sie den Computer fern von magnetischen Feldern, die von Stromquellen, Monitoren, Magneten etc. erzeugt werden. Die können die Leistung beeinträchtigen und Ihre Daten beschädigen.
- Achten Sie auf die richtige Bedienung des Computers. Schalten Sie ihn erst aus, wenn alle Programme geschlossen wurden (speichern Sie Ihre Daten!). Speichern Sie regelmäßig Ihre Daten, da diese verloren gehen können, wenn der Akku verbraucht ist.

Reparatur

Nehmen Sie vor dem Reinigen des Wenn Sie versuchen, den Computer selbst zu reparieren, können Ihre Garantieansprüche verloren gehen. Außerdem besteht Stromschlaggefahr für Ihre Gesundheit und das Gerät durch frei liegende Teile. Lassen Sie Reparaturarbeiten nur von qualifizierten Reparaturfachleuten durchführen, insbesondere wenn folgende Umstände vorliegen:

- Wenn das Netzkabel oder der AC/DC-Adapter beschädigt oder zerschlissen sind.
- Wenn der Computer Regen ausgesetzt war oder mit Flüssigkeiten in Berührung gekommen ist.
- Wenn der Computer unter Beachtung der Bedienungsanweisungen nicht korrekt arbeitet.

- Wenn der Computer heruntergefallen ist oder beschädigt wurde (berühren Sie nicht die giftige Flüssigkeit des LCD-Bildschirms).
- Wenn ein ungewöhnlicher Geruch, Hitze oder Rauch aus dem Computer entweicht.

Sicherheitsinformationen

- Verwenden Sie nur einen AC/DC-Adapter, der für die Verwendung mit diesem Computer zugelassen ist.
- Verwenden Sie nur das Netzkabel und die Akkus, die in diesem Benutzerhandbuch spezifiziert sind. Entsorgen Sie die Akkus nicht in Feuer. Sie können explodieren. Richten Sie sich nach den regional gültigen Entsorgungsvorschriften.
- Verwenden Sie den Akku nicht mehr, wenn er heruntergefallen ist oder in anderer Weise beschädigt (z.B. verzogen) ist. Auch wenn der Computer mit dem beschädigten Akku zu funktionieren schein, können dadurch Stromkreise beschädigt werden, die schließlich einen Brand verursachen können.
- Achten Sie darauf, dass Ihr Computer ausgeschaltet ist, wenn Sie es fur den Transport z.B. wahrend einer Reise in eine Tasche einpakken.
- Stellen Sie vor dem Reinigen des Computers sicher, dass er von allen externen Stromquellen, Peripheriegeräten und Kabeln getrennt ist.
- Reinigen Sie den Computer mit einem weichen, sauberen Tuch. Tragen Sie das Reinigungsmittel nicht direkt auf den Computer auf. Verwenden Sie keine flüchtigen Reinigungsmittel (Petroleumdestillate) oder Scheuermittel zum Reinigen des Computers.
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu reparieren. Lassen Sie die Akkupacks durch den Servicevertreter oder qualifiziertes Fachpersonal reparieren oder austauschen.
- Beachten Sie, dass das Logo bei den Computern, die über ein galvanisch beschichtetes LCD-Logo verfügen, von einer Schutzfolie bedeckt ist. Durch die natürliche Abnutzung kann diese Schutzfolie beschädigt werden oder abgehen und die scharfen Kanten des frei liegenden Logos freigeben. Seien Sie in solch einem Fall vorsichtig bei der Handhabung des Computers, und vermeiden Sie es, das herausstehende beschichtete LCD-Logo zu berühren. Legen Sie keine Gegenstände in die Tragetasche, da diese während des Transports gegen den Computer drücken können. Wenden Sie sich in einem solchen Fall von Abnutzung an Ihr Service Center.

Deutsch

Polymer Akku Sicherheitshinweise

Beachten Sie die folgenden Hinweise, die sich speziell auf Polymer Akkus beziehen. Diese Hinweise haben zudem Vorrang gegenüber den Allgemeinen Akku Sicherheitshinweisen.

- Polymer Akkus können sich etwas ausdehnen oder anschwellen. Dies ist Teil des Sicherheitsmechanismus des Akkus und kein Anlass zur Sorge.
- Seien Sie vernünftig im Umgang mit Polymer Akkus. Verwenden Sie keine Polymer Akkus in Umgebungen mit hohen Temperaturen und lagern Sie keine ungenutzten Akkus über längere Zeiträume.



Entsorgen der Akkus/ Batterien & Achtung

Das von Ihnen gekaufte Produkt enthält einen aufladbaren Akku. Dier Akku ist wiederverwertbar. Nach verschiedenen nationalen und regionalen Getzgebungen kann es verboten in, einen nicht mehr gebrauchsfähigen Akku in den normalen Hausmüll zu werfen. Informieren Sie sich bei Ihrem regionalen Entsorgungsunternehmen über Recycling-Möglichkeiten oder korrekte Entsorgung.

Wenn ein falscher Akku eingesetzt wird, besteht Explosionsgefahr. Tauschen Sie den Akku nur durch den gleichen oder einen baugleichen Typ aus, der vom Hersteller empfohlen wird. Entsorgen Sie den verbrauchten Akku entsprechend der Anweisungen des Herstellers.

Schnellstart

- 1. Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial.
- 2. Legen Sie den Computer auf eine stabile Unterlage.
- 3. Setzen Sie den Akku ein, und stellen Sie sicher, dass sie fest sitzt.
- 4. Schließen Sie alle Peripheriegeräte, die Sie mit dem Computer verwenden wollen (z. B. Tastatur und Maus), an die entsprechenden Schnittstellen an.
- 5. Gehen Sie bei der erstmaligen Einrichtung des Computers wie folgt vor (um den Computer während des Versands zu schützen, wird der Akku das System nicht mit Strom versorgen, bis es das erste Mal mit dem AC/DC-Adapter verbunden und wie folgt erstmalig eingerichtet worden ist):
 - Bringen Sie das AC/DC-Adapterkabel an die DC-Eingangsbuchse an der linken Seite des Computers an und verbinden Sie das AC-Netzkabel anschließend mit einer Steckdose. Der Akku wird jetzt entsperrt sein.
- Klappen Sie den Deckel/LCD vorsichtig mit einer Hand auf, und öffnen Sie ihn auf einen angenehmen Sichtwinkel (jedoch nicht weiter als 130°). Mit der anderen Hand halten Sie das Unterteil des Computers fest (siehe *Abb. 1*) (Hinweis: Heben Sie den Computer niemals am Deckel/LCD hoch).
- 7. Drücken Sie auf den Netzschalter, um den Computer einzuschalten.

Systemsoftware

Möglicherweise wurde das Notebook bereits mit vorinstallierter Software ausgeliefert. Ist das nicht der Fall, oder wenn Sie das Notebook für ein anderes System neu konfigurieren möchten, finden Sie dazu eine Anleitung in diesem Handbuch zu *Microsoft Windows 10*.

Intel® Optane[™]-Unterstützung

Sie müssen Intel® OptaneTM vor der Installations Ihres Windows 10 Betriebssystems installieren (siehe "Intel® OptaneTM Setup" auf Seite 29).



Intel[®] Optane[™] Setup

Intel® OptaneTM ist eine Kombination aus einem kompatiblen Speichergerät und **Intel® Rapid Storage-Technologie Software**. Diese Kombination wurde entwickelt, um Ihre Systemleistung zu beschleunigen, indem Sie Bootdaten, ausführbare Dateien, auf häufig zugegriffene Daten und Auslagerungsdateien auf eine nichtflüchtige Intel® OptaneTM SSD mit niedriger Latenz aufrufen.

Wenden Sie sich an Ihren Händler oder Lieferanten, um zu erfahren, ob Ihr System diese Technologie unterstützt.

Wenn Sie ein System neu installieren, das zuvor im Intel RST Premium Modus eingerichtet wurde, stellen Sie sicher, dass Sie den Intel Optane Speicher deaktiviert haben (siehe "Intel® OptaneTM deaktivieren" auf Seite 30).

Intel® Optane [™] Setup-Verfahren

Sie müssen Intel® OptaneTM vor der Installations Ihres *Windows 10* Betriebssystems installieren, und Sie müssen Folgendes vorbereiten, um dies zu tun.

- Die Microsoft Windows 10 Betriebssystem-Disc.
- Ein angeschlossen externes DVD Laufwerk.
- Eine Intel® Optane[™] SSD muss in Ihrem System installiert sein.
- Die Disc Device Drivers & Utilities + User's Manual.
- 1. Starten Sie den Computer und drücken Sie auf F2, um in das BIOS zu gelangen und gehen Sie zum Setup Utility.
- 2. Gehen Sie zum Menü **Boot**, wählen Sie **UEFI Setting** und drücken Sie auf die Eingabetaste.

- 3. Wählen Sie **UEFI Boot**, drücken Sie auf die Eingabetaste und wählen Sie "**Enabled**".
- 4. Drücken Sie auf **Esc** um das Menü zu verlassen und gehen Sie zum Menü **Main**.
- Wählen Sie OffBoard NVMe Controller Configuration und drücken Sie die Eingabetaste, um zu überprüfen, ob eine Intel® Optane[™] SSD vorhanden ist.
- 6. Drücken Sie auf **Esc** um das Menü zu verlassen und gehen Sie zum Menü **Advanced**.
- 7. Wählen Sie **SATA Mode**, drücken Sie auf die Eingabetaste und wählen Sie **Intel RST Premium...** und wählen Sie <OK>.
- 8. Drücken Sie F10 bis "Speichern und Fertigstellen (Save and Exit)" und wählen Sie <Yes>, beachten Sie jedoch die folgenden Punkte.
 - Stellen Sie sicher, dass sich die *Windows* 10-DVD im angeschlossenen DVD-Laufwerk befindet. Während der Computer hochfährt, startet dieser automatisch von der *Windows* 10-DVD (Sie werden aufgefordert, eine Taste zu drükken, um den Systemstart von der DVD auszuführen).
- Drücken Sie auf Weiter > Jetzt installieren, um die Installation des Betriebssystems wie herkömmlich fortzusetzen (die Anleitung zur Installation des *Windows*-Betriebssystems finden Sie in der *Windows*- Dokumentation).
- 10. Wählen Sie Benutzerdefiniert: nur Windows installieren (für fortgeschrittene Benutzer).
- 11. Es wird empfohlen, bestehende Partitionen auszuwählen und zu löschen.
- 12. Klicken Sie auf Neu, um eine Partition für Windows zu erstellen.
- Es ist sehr wichtig sicherzustellen, dass bei der Erstellung der Partition ein Minimum von 5MB nicht zugewiesenem Speicherplatz gelassen wird.
- Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Windows 10-Betriebssystem zu installieren.

- Installieren Sie die Windows-Treiber (siehe Seite 43). Sollten Sie den Intel
 Rapid Storage-Technologie (IRST) Treiber Installieren.
- 16. Starten Sie die Intel® Rapid Storage-Technologie Anwendung.
- 17. Klicken Sie auf Aktivieren.



Abb. 2 - Intel® Rapid Storage-Technologie - Status

- Das System wird eine Meldung anzeigen und Sie bitten, ein kompatibles schnelles Laufwerk auszuwählen (in diesem Fall sollte nur eine Option vorhanden sein).
- Sie müssen den Computer nach dem Aktivieren von Optane neu starten und sicherstellen, dass das System mit dem eingeschalteten AC/DC-Adapter und nicht nur mit dem Akku betrieben wird.
- 20. Klicken Sie auf **Ja**, um den Vorgang zu starten (dies kann einige Zeit dauern).
- 21. Starten Sie den Computer neu, nachdem der Vorgang abgeschlossen ist.

Intel® Optane™ deaktivieren

Wenn Sie eine bestehende Intel® Optane[™] Einrichtung deaktivieren möchten, gehen Sie wie folgt vor.

- 1. Starten Sie die Intel® Rapid Storage-Technologie Anwendung.
- 2. Klicken Sie auf Deaktivieren.
- 3. Klicken Sie auf Ja, wenn die Nachricht angezeigt wird.

ntel® Rapid Storage-Technologie	
Das Deaktivieren des Intel® Optane™ Arbeitsspeichers wi negativ beeinträchtigen. Bei diesem Prozess gehen keine	d eine Weile dauern und die Leistung Ihres System aten verloren, Möchten Sie den Intel® Optane™
Arbeitsspeicher jetzt deaktivieren?	

- 4. Starten Sie den Computer neu, um den Vorgang abzuschließen.
- 5. Starten Sie die Intel® Rapid Storage-Technologie Anwendung.
- 6. Der Status von Intel® Optane ™ Arbeitsspeicher wird im Fenster angezeigt.

Systemübersicht: Ansicht von vorne mit geöffnetem LCD-Bildschirm

Abb. 3 Ansicht von vorne mit geöffnetem LCD-Bildschirm

- 1. PC-Kamera
- 2. *LED der PC-Kamera *Wenn die PC-Kamera verwendet wird, leuchtet die LED.
- 3. Eingebautes Array-Mikrofon
- 4. LCD-Bildschirm
- 5. Netzschalter
- 6. Tastatur
- 7. Touchpad mit Tasten

ſ		\sim
	7	
L.		
[

Beachten Sie, dass der Funktionsbereich des Touchpads und der Tasten innerhalb der rot gepunkteten Linien liegt.



Die Benutzung drahtlos angeschlossener Geräte in Flugzeugen

In der Regel ist die Benutzung jeglicher tragbarer elektronischer Funkgeräte in Flugzeugen verboten.

Stellen Sie sicher, dass die drahtlosen Module durch Aktivieren des Flugzeugmodus ausgeschaltet sind, wenn Sie sich an Bord eines Flugzeugs befinden.

LED-Anzeigen

Die LED-Anzeigen auf dem Computer zeigen wichtige Informationen über den aktuellen Status des Computers.

Symbol	Farbe	Beschreibung	
	Đ-6		Die Benutzung drahtlo angeschlossener Gerät in Flugzeugen
	Orange	Der AC/DC-Adapter ist angeschlossen	In der Regel ist die Ben zung jeglicher tragba
Ð/(U	Grün	Der Computer ist angeschaltet	Flugzeugen verboten.
	Lampe blinkt grün	Das System ist im konfigurierten Energiesparmodus	Stellen Sie sicher, dass d
	Orange	Der Akku wird geladen	Aktivieren des Flugzeugn
(III	Grün	Der Akku ist voll geladen	dus ausgeschaltet sin wenn Sie sich an Bord ein
	Lampe blinkt orange	Der Akku hat einen kritisch niedrigen Stromstatus erreicht	Flugzeugs befinden.
	Grün	Es wird auf die Festplatte/das optische Laufwerk zugegriffen	

Tabelle 1 - LED-Anzeigen

Tastatur und Funktionstasten

Die Tastatur hat eine eingebettete Nummerntastatur für einfache Zahleneingabe. Durch Drücken auf **Num** wird die Nummerntastatur ein- und ausgeschaltet. Zusätzlich gibt es Funktionstasten, über die Sie direkt zwischen den Funktionen umschalten können. Wenn die Funktionstasten (**F1 - F12**) gleichzeitig mit der **Fn**-Taste gedrückt werden, funktionieren sie wie Hotkeys. Neben den Tastenkombinationen für die Grundfunktionen gibt es einige visuelle Anzeigen, wenn der Control Center-Treiber installiert ist.



Tasten	Funktion/Visuelle Anzeigen		Tasten	Funktion/Visuelle Anzeigen	
Fn + 👫	Wiedergabe/Pause (in Audio /Videoprogrammen)		Fn + ^{Ft1} ≁	Flugzeugmodus ein-/aus- schalten	Flugzeugmodus aus Flugzeugmodus ein
Fn + 🕅 🔳	Touchpad aktivieren/deaktivieren		Fn + 🖽	Energiesparm	odus wechseln
Fn + 📴	LCD-Hintergrundlicht ausschalten (zum Einschalten beliebige Taste drücken oder Touchpad berühren)		Numè	Ein-/Ausschalten der Nummerntastatur	
Fn + ^{F3} ®	Stummschaltung/Stumm- schaltung aufheben	×	Fn +	Ein-/Ausschalten des Scroll-Modus	SCR LOCK ON
Fn + 📴 🛱	Audio-Lautstärke verringern/erhöhen		\$	Ein-/Ausschalten der Feststelltaste	A CAPS LOCK ON A CAPS LOCK OFF
Fn + 📴	Wechseln der Anzeigegerate (siehe Seite 41)		Fn + Esc	Ein-/Ausschalten des Seit	Control Centers (siehe e 36)
Fn + 🕫 😽	LCD-Helligkeit verringern/ erhöhen		Fn + [!	Automatische Lüftersteu- erung/Volle Leistung	FAN SPEED AUTOMATIC S FAN SPEED MAXIMUM
Fn + FID PC-Kamera aktivieren/deaktivieren		*Hinweis: Im geschwindigł	Betrieb mit Computerspiele keit auf das Maximal zu setz	n, wird empfohlen die Lüfter- en.	
Tabelle 2 - Funktionstasten und visuelle Anzeigen					

Systemübersicht: Ansicht von vorne, links und rechts







Disc-Notauswurf

Wenn eine Disc manuell entnommen werden muß (z.B. wegen eines Stromausfalls) können Sie mit dem Ende einer geradegebogenen Büroklammer in das Notauswurfloch drükken. Verwenden Sie hierzu aber keinen spitzen Bleistift oder ähnliche Objekte, die im Loch abbrechen und darin stekkenbleiben könnten.

Überhitzung

Zum Schutz vor Überhitzung Ihres Computers dürfen die Luftungsoffnung(en) nicht während das Notebook in Betrieb ist verdeckt werden.

Abb. 4 - Ansicht von vorne, links und rechts

- 1. LED-Anzeigen
- 2. DC-Eingangsbuchse
- 3. RJ-45 LAN-Buchse
- 4. Multi-in-1 Kartenleser
- 5. Schnittstelle für externen Monitor
- USB 3.1 Gen 2 Typ-C Anschluss Oder
 - *(Werkseitige Option) USB 3.1 Gen 2 Typ-C Anschluss mit Power Delivery (DC-Eingang) *Stellen Sie sicher, dass die Nennleistung des Typ-C Adapters an den USB 3.1 Gen 2 Typ-C Anschluss mindestens 20V, 4,25A (45 Watt) beträgt und dass der Typ-C Adapter entsprechend vom TÜV/UL/cTUVUS/INTER-TEK, etc. zertifiziert ist.

- 7. Luftungsoffnung
- 8. HDMI-Ausgangsanschluss
- 9. USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) Typ-A Anschluss
- 10. 2-in-1 Audiobuchse (Kopfhörer/Mikrofon)
- 11. Mikrofon-Eingangsbuchse
- 12. USB 2.0 Anschlüsse
- 13. Schacht für optisches Laufwerk
- 14. Notauswurfloch
- 15. Sicherheitsschloß-Buchse

Systemübersicht: Ansicht von unten und hinten





Abb. 5 Ansicht von unten und hinten

- 1. Akku
- 2. Luftungsoffnung
- 3. Lautsprecher

Überhitzung

Zum Schutz vor Überhitzung Ihres Computers dürfen die Luftungsoffnung(en) nicht während das Notebook in Betrieb ist verdeckt werden.

Keine Gehäuseteile entfernen oder öffnen

Entfernen Sie keine Gehäuseteile und/ oder Schrauben, um das Gerät aufzurüsten, da anderenfalls Ihre Garantieansprüche verloren gehen.

Ist es erforderlich, die Festplatte, den RAM usw. auszuwechseln oder zu entfernen, wenden Sie sich an Ihren Vertragshändler/Lieferanten.

Control Center

Führen Sie das **Control Center** über das Startmenü in *Windows* Control Center 30 aus. Sie können auch die Tastenkombination **Fn** + **Esc** drücken oder auf das Symbol im **Infobereich auf der Taskleiste** doppelklicken, um das **Control Center** zu öffnen. Das **Control Center** bietet einen schnellen Zugriff auf die **Leistungsmodi**, die **Lüfter Einstellungen** und die Konfiguration der **LED-Tastatur** (*für die optionale Mehrfarbige LED-Tastatur*).



Abb. 6 - Control Center

Leistungsmodi

"Leistungsmodi" ermöglicht es Ihnen, den Leistungsmodus anzupassen, indem Sie auf das entsprechende Symbol klikken.



Abb. 7 - Leistungsmodi

- Der **Stromsparmodus** konzentriert sich auf die Schonung des Akkus (CPU Turbo Boost und dGPU Turbo werden ausgeschaltet).
- Der **Lautlosmodus** konzentriert sich auf die Reduzierung von Lüftergeräuschen und reduziert sowohl die CPU- als auch die GPU-Leistung.
- Der **Unterhaltungsmodus** gleicht die CPU- und GPU-Leistung aus und ist ideal zum Abspielen von Videos usw. geeignet.
- Der Leistungsmodus ist ideal für Spiele mit höherer CPUund GPU-Leistung.

LÜFTER Geschwindigkeitsregelung



Abb. 8 - LÜFTER Geschwindigkeitsregelung

Können Sie die Lüftergeschwindigkeit auf **Maximal** (volle Leistung) oder **Automatisch/Lautlos** stellen. Die Lüftergeschwindigkeit wird sich automatisch einstellen, um die Temperatur der CPU/GPU zu regeln. Mit dem Regler "**Versatz**" können Sie die Einstellungen nach Ihren Wünschen anpassen. Sie können die Einstellung nach Bedarf auch auf **Maximal** anpassen.

Alle diese Einstellungen können als Sicherheitsvorkehrung vom System überschrieben werden, wenn Sie den Lüfter zu stark beanspruchen.

Mehrfarbige LED-Tastatur (Option)

Die LED-Tastatur-Anwendung kann durch Klicken auf LED-Tastatur im Control Center (oder durch Drücken von Fn und der 🔄-Taste) oder über das Startmenü in Windows 😢 usteuwerden.



Abb. 9 - LED-Tastatur-Anwendung

Die Tastatur-LED kann mit einer Tastenkombination aus **Fn** + beliebiger Taste wie unten beschrieben konfiguriert werden.

Tastatur-LED Funktionstastenkombinationen		
Fn + 🗾	Startet die LED-Tastatur-Anwendung	
Fn + 🕞	Tastatur-LED ein-/auszuschalten	
Fn + 📑	Tastatur-LED Beleuchtung verringern	
Fn +	Tastatur-LED Beleuchtung erhöhen	

Tabelle 3 - Tastatur-LED

Farbmuster

Über das Farbmuster in der Mitte des Bildschirms können Sie eine Reihe von Farben für die Hintergrundbeleuchtung auswählen, indem Sie auf die gewünschte Farbe klicken. Klicken Sie hier, um eine beliebige Farbe aus dem Muster auszuwählen, die auf die gesamte Tastatur.

Tastatur Sleeptimer

Aktivieren und wählen Sie anschließend die Zeitdauer der Leerlaufs, nach der die Tastatur LED den Schlafmodus aufrufen (d.h. die LED Tastaturbeleuchtung wird ausgeschaltet, um Strom zu sparen).

KB Helligkeit

Sie können die Tastaturhelligkeit mit dem Schieberegler **Helligkeit** einstellen.

Start-Menü, Kontextmenü, Taskleiste, Systemsteuerung und Einstellungen von Windows 10

Auf die meisten Apps, Control Panels, Utilities und Programme in *Windows 10* können Sie über das Start-Menü gelangen. Klicken Sie dazu auf das Symbol ****** in der Taskleiste in der linken unteren Ecke des Bildschirms (oder drücken Sie auf die **Windows-Logo-Taste **** der Tastatur).

Klicken Sie mit der **rechten Maustaste** auf das Startmenü-Symbol \blacksquare (oder verwenden Sie die Tastenkombination **Windows-Logo-Taste** \blacksquare + **X**), um ein erweitertes Kontextmenü der nützlichen Funktionen aufzurufen: Apps und Features, Energieoptionen, Task-Manager, Suchen, Explorer, Geräte-Manager, Netzwerkverbindungen usw.

Der Infobereich der Taskleiste befindet sich in der rechten unteren Ecke des Bildschirms. Hierüber können Sie manche Control Panels und Anwendungen aufrufen, die in diesem Handbuch angesprochen werden.

In diesem Handbuch finden Sie eine Anleitung zum Öffnen der Systemsteuerung. Um die Systemsteuerung aufzurufen, wählen Sie Systemsteuerung unter dem Eintrag **Windows-System** im Startmenü.

Der Eintrag **Einstellungen** im Startmenü (auch die App) bietet Ihnen einen schnellen Zugriff auf eine Reihe von Einstellmöglichkeiten für das System, die Geräte, das Telefon, das Netzwerk und das Internet, die Personalisierung, die Apps, die Konten, die Zeit und Sprache, die Spiele, die Erleichterte Bedienung, Cortana, Suche, den Datenschutz und Update und die Sicherheit.



Abb. 10 Start-Menü, Kontextmenü, Taskleiste, Systemsteuerung und Einstellungen





Grafikfunktionen

Dieses System verfügt über eine **integrierte GPU von Intel**. Wenn der Grafiktreiber installiert ist, können Sie bei *Windows* im Einstellfenster **Anzeige** die Anzeigegeräte wechseln und Anzeigeoptionen konfigurieren.

So öffnen Sie in Windows das Einstellfenster Anzeige:

- 1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Desktop und dann aus dem Menü die Option **Anzeigeeinstellungen** wählen.
- 2. Wählen Sie aus den Menüs die gewünschten Anzeigeeinstellungen.

So rufen Sie die Steuerung für Intel® UHD-Grafik auf:

1. Rufen Sie die Steuerung für Intel® UHD-Grafik über das Startmenü in *Windows* auf.

Oder

 Verwenden Sie die Tastenkombination Strg + Alt + F12, um die Steuerung für Intel® UHD-Grafik zu öffnen.

Deutsch

Anzeigegeräte

Beachten Sie, dass Sie externe Anzeigen nutzen können, die an den HDMI-Ausgangsanschluss und/oder an die Schnittstelle für externen Monitor angeschlossen sind. Lesen Sie die Anleitung des Anzeigegerätes, um zu erfahren, welche Formate unterstützt werden.

Konfigurieren des Anzeigegerätes in Windows

Alle externen und internen Anzeigen (bis zu 3 aktive Anzeigen) können unter *Windows* konfiguriert werden, indem Sie die **Anzeige** oder **System** (in **Einstellungen**) Bedienfenster oder das **Projizieren**-Menü verwenden.

Konfiguration der Anzeige mit dem Projizieren-Menü:

- Schließen Sie Ihre externe(n) Anzeige(n) an den entsprechenden Port an und schalten Sie sie anschließend ein.
- Drücken Sie die Tastenkombination **+ P** (oder **Fn + F7**).
- 3. Klicken Sie auf eine der Optionen im Menü zur Auswahl von Nur PC-Bildschirm, Duplizieren, Erweitern oder Nur zweiter Bildschirm.
- 4. Sie können klicken auf **Mit drahtloser Anzeige verbinden** unten im **Projizieren** Fenster tippen und den Schritten folgen, um sich mit einem drahtlosen Anzeigegerät zu verbinden.



Abb. 11 Projizieren

Konfiguration der Anzeige im Einstellfenster Anzeige:

- 1. Schließen Sie Ihre externe(n) Anzeige(n) an den entsprechenden Port an und schalten Sie sie anschließend ein.
- 2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Desktop und dann aus dem Menü die Option **Anzeigeeinstellungen** wählen.
- 3. Klicken Sie auf Erkennen (Schaltfläche).
- 4. Der Computer wird die angeschlossenen Anzeigen anschließend erkennen.
- 5. Im Menü **Mehrere Bildschirme** können Sie bis zu 3 Anzeigen konfigurieren.





Audiofunktionen

Sie können die Audiooptionen für Ihren Computer über die Systemsteuerung **Sound** I in *Windows* konfigurieren.

Die Lautstärke können Sie durch die Tastenkombination **Fn** + **F5/F6** ändern. Die Lautstärke kann auch mit den *Windows*-Lautstärkereglern eingestellt werden. Überprüfen Sie die Einstellung, indem Sie in der Taskleiste auf das **Lautsprecher-Symbol** Klicken.

Energieoptionen

Die Energieoptionen von *Windows* ermöglichen Ihnen die Konfiguration der Optionen für das Energiemanagement des Computers. Sie können Strom sparen, indem Sie **Energiesparpläne** erstellen und im linken Menü können Sie die Optionen für den **Netzschalter**, die **Energiespartasten** (**Fn** + **F12**) und **Zuklappeinstellung** (beim Schließen des Dekkels), den **Bildschirm** und den **Energiesparmodus** (die Standardeinstellung Energie sparen) konfigurieren.

Klicken Sie im linken Menü auf **Energiesparplan erstellen**, und wählen Sie die Optionen, um einen neuen Plan zu erstellen. Klicken Sie auf **Energieplaneinstellungen ändern**, und klicken Sie auf **Erweiterte Energieeinstellungen ändern**, um weitere Optionen für die Konfiguration aufzurufen.

← → · ↑ 🍃 > Systemsteu	erung > Herdware und Sound > Energieoptionen	~ ð	Systemsteuerung	durchsucher	P
Startseite der Systemsteuerung	Auswählen oder Anpassen eines Energiesparplans				-
Auswählen, was beim Drücken von Netzschaltem geschehen soll	Ein Energiesparptan ist eine Sammlung von Hastware- und Systemeinstellungen (z. 8. kldschirmheligkeit, Energiesparmodus usw.), mit denen der Energievebrauch des Computers gestewert wird. <u>Weiters</u> Informationen über Energiesparpling				
Auswählen, was beim Zuklannen des Computers	Ausgewählter Plan				
geschehen soll	Ausbalanciert (empfohlen) Energiesparplaneinstellungen ändern				
Energiesparplan erstellen	Stellt automatisch einen Ausgleich zwischen Leistung und Stromwerbrauch der Hardware her, die diese Funktion unterstützt.				
Zeitpunkt für das Ausschalten des Bäldschimts auswählen					
Energiespermodus ändern					
Siehe auch Windows-Mobilitätscenter					
	-				

Abb. 13 - Energieoptionen

Installation der Treiber

Die Disc Device Drivers & Utilities + User's Manual enthält die Treiber und Hilfsprogramme, die für das einwandfreie Funktionieren des Computers notwendig sind. Möglicherweise wurden diese bereits vorinstalliert. Ist das nicht der Fall, legen Sie die Disc ein, und klicken Sie auf Install Drivers (Schaltfläche) oder Option Drivers (Schaltfläche), um das Treibermenü Optional aufzurufen. Installieren Sie die Treiber in der in Abb. 14 angegebenen Reihenfolge. Markieren Sie die Treiber, die installiert werden sollen (notieren Sie zum späteren Nachlesen die Treiber, die Sie installiert haben). Hinweis: Muss ein Treiber neu installiert werden, sollten Sie den alten Treiber zunächst deinstallieren.

Letzte Updates

Nachdem Sie alle Treiber installiert haben, stellen Sie sicher, dass Sie Nach Updates suchen aktivieren (Einstellungen > Update und Sicherheit > Nach Updates suchen) und gehen Sie zum Microsoft Store und klicken Sie auf Downloads und **Updates > Updates abrufen**, um alle Apps usw. zu aktualisieren.



Abb. 14 - Installation der Treiber

沁

Treiberinstallation und Stromversorgung

Während die Treiber installiert werden, muss der Computer über den AC/DC-Adapter mit Strom versorgt werden. Einige Treiber benötigen für den Installationsvorgang sehr viel Strom. Wenn der Akku nicht mehr über genügend Strom verfügt, kann sich das System während der Systemfehlern führen kann (das ist kein Sicherheitsproblem, und der Akku ist innerhalb von einer Minute wieder aufladbar).



Treiberinstallation

Wenn Sie keine fortgeschrittenen Kenntnisse haben. folgen Sie für jeden Treiber den Anweisungen auf dem Bildschirm (z. B. Weiter > Weiter > Fertig stellen). In vielen Fällen ist es erforderlich, den Computer nach der Treiberinstallation neu zu starten.

Alle Module (z. B. WLAN oder Bluetooth) müssen vor der Treiberinstallation eingeschaltet werden.

Wireless-LAN-Modul (Option)

Stellen Sie vor der Konfiguration sicher, dass das WLAN-Modul eingeschaltet ist (**Flugzeugmodus** deaktiviert).

WLAN-Konfiguration in Windows

- 1. Klicken Sie auf das Symbol Min Infobereich auf der Taskleiste.
- 2. Eine Liste aller verfügbaren Zugriffspunkte wird angezeigt.
- 3. Klicken Sie doppelt auf einen Zugriffspunkt, um die Verbindung herzustellen (oder klicken Sie ihn an, und klicken Sie auf Verbinden).
- 4. Geben Sie einen Sicherheitsschlüssel für das Netzwerk (passwort) ein, falls erforderlich, und klicken Sie auf Weiter.
- 5. Sie können sich entscheiden, ob Sie andere Geräte ausfindig machen wollen.
- 6. Wenn die Verbindung zum Netzwerk-Zugriffspunkt besteht, wird das Verbunden Symbol angezeigt.
- 7. Um die Verbindung zu einem Zugriffspunkt zu trennen, wählen Sie das verbundene Netzwerk, und klicken Sie auf **Trennen**.
- 8. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Flugzeugmodus**, um den Flugzeugmodus ein- oder auszuschalten.
- 9. Alternativ können Sie auf die Schaltfläche WiFi klicken, um nur das Wi-Fi ein- oder auszuschalten.

Bluetooth-Modul (Option)

Stellen Sie vor der Konfiguration sicher, dass das Bluetooth-Modul eingeschaltet ist (**Flugzeugmodus** deaktiviert).

Bluetooth-Konfiguration in Windows

- 1. Klicken Sie auf den Eintrag **Einstellungen** im Startmenü und klikken Sie dann auf **Geräte**.
- 2. Klicken Sie auf Bluetooth- und andere Geräte.
- 3. Klicken Sie auf **Bluetooth- oder anderes Gerät hinzufügen > Bluetooth** und eine Liste der gefundenen Geräte angezeigt wird.
- 4. Klicken Sie doppelt auf das Gerät, das mit dem Computer gekoppelt werden soll, und klicken Sie auf Verbinden.
- Wählen Sie ein Gerät aus und klicken Sie auf Gerät entfernen > Ja, für eine Trennung von jedem Gerät.

TPM (Option)

Bevor Sie die TPM (Trusted Platform Module)-Funktionen einrichten, müssen Sie die Sicherheitsplattform initialisieren.

Aktivieren der TPM-Funktionen

- 1. Starten Sie den Computer neu.
- 2. Rufen Sie das **BIOS** auf, indem Sie während des POST-Vorgangs/ Startups auf **F2** drücken.
- 3. Klicken Sie auf Setup Utility und wählen Sie das Menü Security.
- Klicken Sie auf TPM Configuration und wählen Sie Enable (Aktivieren) für Security Device Support (Sicherheitsgeräteunterstützung).
- 5. Sie müssen anschließend auf **F10** drücken/klicken, um die Änderungen zu speichern und den Computer neu zu starten.

47°C

Abb. 15

Security -

Trusted

Computing



TPM Verwaltung in Windows

Sie können Ihre TPM Einstellungen unter Windows verwalten:

- 1. Rufen Sie die Systemsteuerung auf.
- 2. Klicken Sie auf BitLocker-Laufwerkverschlüsselung (System und Sicherheit).

Abb. 16 BitLocker-Laufwerkverschlüsselung (TPM-Verwaltung)

3. Klicken Sie auf TPM-Verwaltung.

Wechseldatenträger - BitLoc Schließen Sie einen USB-Speichers

rwaltung können Sie TPM unter **V**

TPM-Verwaltun

 Im Fenster TPM-Verwaltung können Sie TPM unter Windows verwalten. Da ein TPM normalerweise in großen Unternehmen und Organisationen verwaltet wird, benötigen Sie bei der Verwaltung der hiesigen Informationen die Hilfe Ihres Systemadministrators.



Abb. 17 "Trusted Platform Module"-Management (TPM) auf dem lokalen Computer

TPM Aktionen

- Klicken Sie auf **TPM vorbereiten** und folgen Sie den Anweisungen des Assistenten, um TPM vorzubereiten (dabei wird möglicherweise ein Neustart des Computers und eine Bestätigung der Einstellungsänderungen nach dem Neustart durch Drücken der entsprechenden F-Taste erforderlich sein).
- Nach dem Neustart wird TPM vorbereitet und Sie können anschließend das Menü Aktionen verwenden für TPM ausschalten, Besitzerkennwort ändern, TPM löschen oder TPM-Sperre zurücksetzen.
- 3. Ein Assistent wird Sie durch die Einrichtungsschritte leiten.

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache - Lösung	
Die Module Wireless-LAN / Bluetooth können nicht erkannt werden.	<i>Im Flugzeugmodus sind die Module ausgeschaltet.</i> Mit der Tastenkombination Fn + F11 können Sie den Flugzeugmodus ein- oder ausschalten (siehe <i>Tabelle 2 auf Seite 33</i>).	
Das PC-Kamera -Modul kann nicht erkannt werden.	<i>Das ist ausgeschaltet.</i> Mit der Tastenkombination Fn + F10 können Sie das PC-Kamera - Modul einschalten (siehe <i>Tabelle 2 auf Seite 33</i>). Starten Sie die Kamera-Anwendung, um das Kamerabild zu sehen.	
Niedrige Gaming-Leistung.	Im Betrieb mit Computerspielen, wird empfohlen die Lüftergeschwindigkeit auf das Maximal zu setzen. Verwenden Sie die Fn + 1 Tastenkombination um die Lüftergeschwindigkeit zu regulieren.	

Technische Daten



Aktualität der technischen Daten

Die in diesem Teil aufgeführten technischen Daten sind zum Zeitpunkt der Druckstellung richtig. Bestimmte Elemente (insbesondere Prozessortypen/-geschwindigkeiten) können im Rahmen des Entwicklungsplans des Herstellers zwischenzeitlich geändert oder aktualisiert werden. Detailinformationen erhalten Sie bei Ihrem Servicezentrum.

Bitte beachten Sie, dass diese Reihe von Computer-Modellen eine Vielzahl an Prozessoren und/oder Grafikkarten unterstützen kann.

Um herauszufinden welcher **Prozessor/ CPU** in Ihrem System verbaut ist, begeben Sie sich zum **Start-**Menü und wählen dort **Einstellungen**, und dann wählen Sie **System** und klicke auf **Info**. Hier finden Sie ebenfalls Information über die Größe des installierten RAM u.v.m.

Um Informationen über den in Ihrem System verwendeten Videoadapter zu erhalten gehen Sie zum Start-Menü, wo Sie Einstellungen wählen, dann wählen Sie auf System und klicken auf Bildschirm > Erweiterte Anzeigeeinstellungen > Adaptereigenschaften anzeigen.

BIOS

INSYDE BIOS (128Mb SPI Flash-ROM)

Speicher

Dual Channel DDR4

Unterstützung von **DDR4 2666MHz** oder **DDR4 2400MHz** (je nach CPU-Typ) Speichermodulen

Speicher auf bis zu 32GB erweiterbar Mit 4GB, 8GB oder 16GB Modulen kompatibel

(Die tatsächliche Speicherarbeitsfrequenz hängt vom FSB des Prozessors ab.)

LCD-Optionen

15,6" (39,62cm), 16:9, FHD (1920x1080)/ HD (1366x768)

Sicherheit

Öffnung für Sicherheitsschloß (Typ Kensington) BIOS-Paßwort Intel PTT für Systeme ohne Hardware TPM (**Werkseitige Option**) TPM v2.0

Audio

High-Definition-Audio-kompatible Schnittstelle S/PDIF Digtalausgang Eingebautes Array-Mikrofon Zwei Lautsprecher

Speichereinheiten

Eine austauschbare SATA-2,5"-Festplatte/ SSD (7mm Höhe)

(Werkseitige Option) Ein austauschbares optisches Laufwerk (9,0/9,5mm Höhe) (DVD Schreiber)

Oder

(Werkseitige Option) Dummy-Laufwerk Oder

(Werkseitige Option) 7mm zweiter HDD/ SSD-Caddy

(Werkseitige Option) Ein M.2 SATA/PCIe Gen3 x4-SSD-Laufwerk

Tastatur

Tastatur in voller Größe (mit Nummerntastatur) Oder

(Werkseitige Option) Mehrfarbige LED-Tastatur in voller Größe (mit Nummerntastatur)

Zeigegerät

Eingebautes Touchpad (mit Microsoft PTP Multi Gesture & Scrolling Functionality)

Kartenleser

Festes Multi-in-1 Push-Push Kartenleser-Modul

MMC (MultiMedia Card)/RS MMC SD (Secure Digital)/Mini SD/SDHC/ SDXC

Schnittstellen

Ein USB 3.1 Gen 2 Typ-C Anschluss* Oder

(Werkseitige Option) Ein USB 3.1 Gen 2 Typ-C Anschluss* mit Power Delivery (DC-Eingang)

*Die maximale Strommenge, die von USB Typ-C Anschlüssen geliefert wird, beträgt 500mA (USB 2.0)/900mA (USB 3.1).

Ein USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) Typ-A Anschluss

Zwei USB 2.0 Anschlüsse

Ein HDMI-Ausgangsanschluss

Eine Schnittstelle für externen Monitor

Eine Mikrofon-Eingangsbuchse

Eine 2-in-1 Audiobuchse (Kopfhörer und Mikrofon)

Eine RJ-45 LAN-Buchse Eine DC-Eingangsbuchse

M.2-Steckplätze

Steckplatz 1 für Kombinierte **Bluetooth und WLAN**-Modul

Steckplatz 2 für SATA oder PCIe Gen3 x4 SSD

(Werkseitige Option) Steckplatz 3 für 4G-Modul

Kommunikation

Eingebautes 10/100/1000Mb Base-TX Ethernet LAN

1,0M HD PC-Kamera-Modul

(Werkseitige Option) M.2 4G-Modul

(Modell A) WLAN/Bluetooth M.2 Module:

(Werkseitige Option) Intel® Dual Band Wireless-AC 9560 WLAN (802.11ac) und Bluetooth

(**Werkseitige Option**) Intel® Dual Band Wireless-AC 9462 WLAN (**802.11ac**) und Bluetooth

(Werkseitige Option) Intel® Dual Band Wi-Fi 6 AX200 WLAN (802.11ax) und Bluetooth (Werkseitige Option) Intel® Dual Band Wi-Fi 6 AX201 WLAN (802.11ax) und Bluetooth

(Modell B) WLAN/Bluetooth M.2 Module:

(Werkseitige Option) Intel® Dual Band Wireless-AC 9260 WLAN (802.11ac) und Bluetooth

(Werkseitige Option) Intel® Dual Band Wireless-AC 9560 WLAN (802.11ac) und Bluetooth

(Werkseitige Option) Intel® Dual Band Wireless-AC 9462 WLAN (802.11ac) und Bluetooth

(Werkseitige Option) Intel® Dual Band Wi-Fi 6 AX200 WLAN (802.11ax) und Bluetooth

Charakteristika

Intel® Optane™ Technik (für Intel Core Prozessorfamilie)

Windows® Mixed Reality kompatibel

Stromversorgung

Abnehmbarer 4 Zellen-Smart Lithium-Ionen-Akku, 31WH

(Werkseitige Option) Abnehmbarer 4 Zellen-Smart Lithium-Ionen-Akku, 41WH

AC/DC-Adapter für den gesamten Spannungsbereich

AC-Eingang: 100-240V, 50-60Hz

DC-Ausgang: 19V, 2,1A (40W)

Umgebungsbedingungen

Temperatur

In Betrieb: 5°C – 35°C Bei Aufbewahrung: -20°C – 60°C

Relative Luftfeuchtigkeit

In Betrieb: 20 – 80 %

Bei Aufbewahrung: 10 - 90 %

Abmessungen und Gewicht

361 (B) x 256 (T) x 24,1 (H) mm (Höhe ohne Akkubereich)

2,2kg (Barebone mit 31WH-Akku)